



# GeoMapper注册流程

2008年10月22日

## 获取验证机器序列号

- 1、 用户第一次使用GeoMapper软件需要输入注册码；
- 2、 从E718Plus、 E718CM机器背面的条形码获得机器序列号，如果是G738L按住“Func + 9”如下图，可以查看ProductID；



- 3、 找到GeoMapper软件存放目录，如Nand Flash->GeoMapper，双击软件图标，会弹出如下软件注册界面：



- 4、 如果注册界面中的序列号跟机器条形码中的序列号或者是G738L中的ProductID一致，就可以开始下面的注册流程了。

## 获得注册码

- 1、 打开GeoMapperRegister软件，如下图：



- 2、 输入机器序列号，点击“注册”即可获得注册码，如下图：




## 输入注册码

- 1、 在E718的GeoMapper注册界面中输入上面获得的注册码，点击“注册”，如下图：



- 2、 点击“注册”，如果注册码正确，将弹出注册成功的对话框，下面就可以正常使用该软件了。



## 需要注意的问题

- 1、 获取注册码后注意将注册码备份；
- 2、 如果已经注册软件，在使用软件的时候提示“注册文件异常请重新注册！”，请将备份好的注册码重新在软件注册中输入；
- 3、 如果软件已经注册，在打开软件的时候仍然弹出注册界面说明机器中保存的注册文件丢失，请重新注册。